



## NOTICE DE MONTAGE SAS MULTISYSTEM

---



SAS 3 compartiments Multisystem



Positionner les bacs à douches et caillebotis en fonction des grenouillères



A chaque compartiment, positionner les panneaux de côté, le panneau intermédiaire et le panneau porte ( 2 panneaux à chaque porte)



.....et clipper la grenouillère avec le bac à douche.



## NOTICE DE MONTAGE SAS MULTISYSTEM

---



Positionner le toit et fixer avec les grenouillères



Chaque compartiment terminé, les positionner ensemble.....



.....et les fixer avec les grenouillères



Des vis de renforcement seront positionnées entre chaque compartiment.  
A condition d'être de niveau



## NOTICE DE MONTAGE SAS MULTISYSTEM

---



Installer la connection douche.....



.....et la pomme de douche



Connecter les arrivées et évacuation d'eau.....



.....à l'Unité de chauffe et filtration